MANUAL DO PRODUTO

SISTEMA DE CONVERSORES -48Vcc/+24Vcc



CÓDIGO DOCUMENTO: 30.13.0289.0.0 REVISÃO A0 DEZEMBRO DE 2004



CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data
A0	16/12/04

ELABOR	ADO POR:		REVISADO POR: APROV		APROVAD	DO POR:		
Paulo	16.12.04	Paulo	Paulo	16.12.04	Paulo	Ildo Bet	16.12.04	
NOME	DATA	ASSINATURA	NOME	DATA	ASSINATURA	NOME	DATA	ASSINATURA

NOTA: Proibida expressamente a reprodução total ou parcial deste documento, não podendo ser divulgado fora da empresa sem o consentimento por escrito da PHB Eletrônica Ltda.


ÍNDICE

TÓPICO	PÁGINA
1) INTRODUÇÃO	03
1.1) Descrição Geral	03
1.2) Composições	03
1.3) Identificação do Produto	03
2) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	06
2.1) Sub Bastidor Modelo SB19-3U/21	06
2.2) Módulo Conversor Modelo PHB 48S1000-0024/01	07
3) CONDIÇÕES AMBIENTAIS	09
3.1) Transporte	09
3.2) Armazenagem	09
3.3) Operação	09
4) SEGURANÇA	10
4.1) Isolação	10
5) INSTALAÇÃO	10
5.1) Ferramentas, Instrumentos e Materiais	10
5.2) Instalação Mecânica	11
5.3) Conexões Elétricas	13
6) ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14
7) CODIFICAÇÃO PARA ORÇAMENTO E PEDIDO	14
7.1) Composição Básica	14
7.2) Acessórios (Opcionais) e Sobressalentes	15
8) TERMO DE GARANTIA	15
9) DIAGRAMA FUNCIONAL	16
10) TERMINOLOGIA	17

1) INTRODUÇÃO

1.1) Descrição Geral

O Sistema de Conversores -48Vcc/+24Vcc possui composição modular padrão 3U do tipo "hot plug-in", apropriado para operações redundantes do tipo n+1.



A conversão é realizada através de chaveamento em alta frequência com o uso de ventilação forçada, propiciando dimensões reduzidas ao Módulo Conversor.

Um sub bastidor 19"/3U é capaz abrigar até 5 Módulos (5KW). Para casos em que potências maiores são requeridas, admite-se também o paralelismo entre sub bastidores.

O Sistema pode ser ilustrado pelo diagrama de blocos apresentado na figura 1.

Figura 1 - Diagrama de blocos.

Neste manual descrevemos detalhadamente as características dos elementos que fazem parte deste sistema, além de procedimentos básicos para instalação, operação e manutenção.

1.2) Composições

Basicamente, é oferecido um modelo de sub bastidor 19":

• SB19-3U/21 para até 5 Módulos Conversores e disjuntores de saída montados em sub bastidor 19"/3U externo (QDCC/18).

O diagrama funcional do sistema é apresentado no item 9 deste manual.

1.3) Identificação do Produto

Apresentamos através das figuras 2, 3 e 4 a identificação completa do sistema.




Figura 2 – Vista frontal do SB19-3U/21 e QDCC/18.




Figura 3 – Vista traseira do SB19-3U/21 e QDCC/18.



Figura 4 – Vista em perspectiva do SB19-3U/21 e QDCC/18.

Legenda:

- 1 Aba de fixação montada na parte central;
- 2 Protetor de acrílico.

2) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1) Sub Bastidor Modelo SB19-3U/21

Incorpora um "back plane" que realiza todas as conexões internas entre os Módulos Conversores e as externas (aterramento, alarme, saída CC e entrada CC). Suas principais características são:

Configuração Máxima: até 5 Módulos Conversores (5KW).

<u>Proteção de Saída</u>: 4 Disjuntores monopolares de 63A, curva C (Nota: este valor pode ser alterado mediante solicitação do cliente).

Material e Acabamento: Aço carbono com revestimento zinco bicromatizado amarelo (camada de 10μm).

<u>Fixação</u>: Frontal ou central através da posição de montagem das abas laterais (Nota: Permite a montagem em bastidores padrão 23" através da inversão de montagem das abas).

<u>Conexões</u>: Diretamente a parte traseira através de conectores de pressão (aterramento, alarme, saída CC e entrada CC). Vide detalhes no item 5.3.

Dimensões:

• largura: 437mm (sem abas laterais)

Altura: 177,8mmProfundidade: 420mm

<u>Peso</u>: 6.8Kg sem os módulos; 16.7Kg equipado com 5 Módulos Conversores e 17Kg equipado com os módulos conversores e com embalagem.

2.2) Módulo Conversor Modelo PHB 48S1000-0024/01

Tensão nominal de entrada: 48Vcc

Faixa de tensão de entrada: 36Vcc a 60Vcc

Potência nominal: 1000W

Consumo nominal/máximo: 22.5A @ 48Vcc e 30.2A @ 36Vcc

Corrente nominal de saída (IN): 40,0A

Corrente limite de saída: 42A



Figura 5 – Vista Módulo Conversor.

Tensão de Saída: +24,0Vcc

Regulação estática: ±1% para cargas entre 7.5% e 100% de IN, ±2% para cargas inferiores a 5%.

Regulação dinâmica: $\pm 2\%$ para variações de 50% de carga entre 10% e 100% de IN, com restabelecimento em menos de 5ms.

Ripple de saída máximo: 100mVpp (valor típico de 50mVpp @ 40.0A).

<u>Ruído psofométrico</u>: menor que 2mV ou -51.8dBm.

Rendimento (valor típico): 88% (1000W na saída e tensão de entrada de -48Vcc).

MTBF: 206.428 horas @ 25°C (RELEX 7.5).

 $\underline{Isolação}$: Maior ou igual a $20M\Omega$ medidos com megômetro em escala de 500Vcc entre entrada contra saída; entrada contra carcaça.

Nota: Teste realizado sem os capacitores de modo comum conectados à carcaça e entre entrada e saída. Proteções:

- Sub tensão de entrada: entre 30Vcc e 36Vcc (atuação e retorno);
- Sobre tensão de entrada: entre 60Vcc e 65Vcc (atuação e retorno);
- Sobre tensão intrínseco da saída (atuação em +29.5Vcc com memorização);
- Inversão da polaridade de entrada;
- Sobrecarga e curto-circuito de saída.

Sinalizações visuais: Serviço (led verde), Falha (led vermelho) e Falha Ventilador (led vermelho).

Alarme: Contato seco de relé (1A @ 30Vcc) na configuração NF.

<u>Pontos de monitoração</u>: Tensão de saída através de bornes no painel frontal. As medições devem ser realizadas com voltímetro convencional.

<u>Ventilação</u>: Forçada através de ventilador 80x80x25mm, ball bearing, com MTBF de 50.000h. No caso de falha do ventilador a corrente de saída será limitada em aproximadamente 6.5A.

Emissão Conduzida e Irradiada: Atende a norma CISPR22, classe "B".

Descarga Eletrostática: Atende a norma IEC61000-4-2, nível 4 e classificação "b".

Ruído Acústico: 55dBA.

<u>Paralelismo</u>: Permitem a operação no modo redundante tipo n+1 com divisão de corrente entre Módulos paralelados.

Conexão: tipo "hot swap".

<u>Dimensões</u>: Padrão 3U (Altura = 132,8mm (3U); Largura = 80mm e Profundidade = 290mm).

Peso: 2,0Kg.

<u>Proteção Térmica</u>: limitação de potência em 70°C com retorno em 60°C (~6.5A na saída) e bloqueio térmico em 80°C (memorizado).

3) CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Projetado para operar sob ventilação forçada, em ambientes não tóxicos, livres de gases corrosivos e impurezas (pó). Possui grau de proteção IP-20. Nos itens posteriores, descrevemos as condições para transporte, armazenagem e operação.

3.1) Transporte

- Temperatura: -40°C a 85°C;
- Umidade Relativa: 10% a 95% sem condensação.

3.2) Armazenagem

- Temperatura: -40°C a 85°C;
- Umidade Relativa: 10% a 95% sem condensação;
- Período máximo: 6 meses.

3.3) Operação

- Temperatura de operação: entre 0°C e 60°C;
- Umidade relativa: 10% a 95%, sem condensação;
- Altitude: Potência máxima até 1000m acima do nível do mar. Acima desta altitude a potência máxima de saída deve ser reduzida em 10% a cada 1000m.

4) SEGURANÇA

Este equipamento será alimentado a partir de barramento CC de -48V com elevada energia, normalmente contendo banco de baterias. Portanto, é de vital importância que o operador ou instalador proceda com o máximo cuidado na instalação ou manutenção deste equipamento.

Advertências:

- ✓ O equipamento deve ser devidamente aterrado antes de ser alimentado (vide instruções de aterramento no item 5.3.1).
- ✓ Realize todas as conexões e monte a tampa de acrílico com os cabos de entrada desenergizados.
- ✓ Todas as conexões devem ser bem sólidas (devidamente apertadas) a fim de evitar carbonização dos contatos.
- ✓ Não estanhar os cabos que serão instalados aos conectores de pressão.

4.1) Isolação

Maior que $20 M\Omega$ medidos com megômetro em escala de 500 Vcc entre entrada contra saída, entrada contra carcaça.

Nota: Teste realizado sem os capacitores de modo comum conectados à carcaça e entre entrada e saída.

5) INSTALAÇÃO

A instalação deve ser executada por técnico qualificado. Antes de executar a instalação, recomendamos a leitura das informações de segurança contidas no capítulo 4.

5.1) Ferramentas, Instrumentos e Materiais

O técnico deve estar munido de:


- ✓ Chave Philips 3/16" x 5";
- ✓ Jogo de chaves de boca padrão métrico 8mm, 12mm e 16mm;
- ✓ Alicate de corte;
- ✓ Chave allen reta em "T" 5mm (para instalação em bastidores);
- ✓ Parafusos M6x12, cabeça com sextavado interno (para instalação em sub bastidores);
- Cabos apropriados para aterramento, alarme, saída e entrada.


5.2) Instalação Mecânica

O sub bastidor 3U pode ser montado em bastidores de 19" ou 23" de acordo com a posição de montagem de suas abas laterais. Estas mesmas abas podem ser afixadas na parte frontal ou central do sub bastidor.

Atenção: Ao fixar o sub bastidor, recomenda-se a retirada dos módulos a fim de facilitar a instalação do mesmo ao gabinete.

Atenção: Manter uma distância mínima de 10cm na parte superior do sub bastidor para facilitar a saída de ar quente dos módulos.








Figura 6b - Detalhe do QDCC/18




Figura 6c - Detalhe de conexão do cabo de saída

5.3) Conexões Elétricas (refira-se às figuras 6a, 6b e 6c)

Todas as conexões elétricas são realizadas junto a parte traseira, como segue:

5.3.1) Aterramento

Através de bornes de conexão à pressão por parafuso (sextavado 8mm) no conector CN11 do back-plane (indicador 1). Estes bornes permitem a instalação de cabos de até 10mm².

Nota: Recomendamos o uso de cabo 6mm² na cor verde-amarelo.

5.3.2) Conexão de Alarmes

Através de CN6 (indicador 2) no conector tipo "push wire" para bitolas entre 0,5 e 1,5mm². Um curto-circuito entre os dois terminais deste conector significa falha em um ou mais Módulos Conversores.

Nota: Os conectores e terminais necessários à instalação são disponibilizados no produto.

5.3.3) Conexão Saída CC

Através de bornes de conexão à pressão por parafuso (sextavado 12mm): CN9 e CN10 para -0V e CN7 e CN8 para +24V (indicador 3). Estes bornes permitem a instalação de cabos de 25mm². A corrente de saída por módulo são 40A, usar densidade de corrente de 2A/mm².

5.3.4) Conexão de consumidores

Através da barra de conexão para 0V (indicador 5), os cabos devem usar terminais tipo olhal com diâmetro interno mínimo de 7mm e o aperto deve ser realizado através de chave canhão 11mm, cabeça sextavada.

Nos disjuntores CS1, CS2, CS3 e CS4 é retirado o +24V (indicador 6) com capacidade de até 63A por disjuntor. Usar densidade de 2A/ mm².

5.3.5) Conexão Entrada CC

Diretamente aos terminais de pressão (sextavado 16mm) montados nas barras (parte traseira do sub bastidor, vide indicador 4) através de cabos com bitolas entre 70 e 120mm². O pólo positivo da entrada deve ser conectado à barra com marcação vermelha e o pólo negativo junto a barra com marcação azul.

A corrente de entrada por módulo são 30.2A@36V e deve ser usada densidade de 2A/mm².

Atenção: Esta conexão deverá ser realizada com os cabos desenergizados.

6) ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os equipamentos receberão serviços permanentes de assistência técnica conforme regras negociadas e registradas em contrato com o cliente. Os itens danificados deverão ser enviados exclusivamente à PHB (não consertá-los em terceiros sob pena de perda de garantia).

7) CODIFICAÇÃO PARA ORÇAMENTO E PEDIDO

Os códigos apresentados neste capítulo, auxiliam o orçamento e emissão de pedidos de compras. Contatos:

□ Para auxílio técnico na configuração do sistema:

engenharia@phb.com.br

□ Para orçamentos e emissão de pedido:

vend@phb.com.br

7.1) Composição Básica

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Sub Bastidor SB19-3U/21 (até 5 Módulos Conversores).	60.05.0036.0.0
Módulo Conversor PHB 48S1000-0024/01.	60.02.0142.0.1

Revisão A0 / Dezembro de 2004

7.2) Acessórios (Opcionais) e Sobressalentes

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Painel cego para preenchimento de módulos não empregados.	62.01.0257.0.7
Painel cego SB19-3U/15.	62.01.0239.0.7
Sub bastidor de Distribuição (QDCC/18).	61.07.0045.0.7
Terminal olhal p/ cabo 16mm ² .	10.38.0011.0.4
Terminal tubular p/ cabo 16mm ² .	10.38.0027.0.7
Disjuntor monopolar 63A, curva C.	09.02.0060.0.7
Ventilador de alto fluxo, 12Vcc, com rolamento.	11.06.0034.0.9
Módulo Conversor PHB 48S1000-0024/01.	60.02.0142.0.1
Protetor acrílico	20.01.0007.0.6

8) TERMO DE GARANTIA


A PHB garante que o produto fabricado está de acordo com as especificações citadas neste manual. Nosso período de garantia é de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal para produtos e partes nela citados contra eventuais problemas elétricos ou mecânicos que porventura venham a incidir sobre os mesmos. Para produtos reparados, estabelecemos um período de garantia de 3 (três) meses. No caso de reparo de produto efetuado durante o período de garantia, a data de expiração da garantia continua sendo a original.

Para obter informações sobre a data de expiração de garantia de um determinado produto, favor entrar em contato através do e-mail sueli@phb.com.br, informando o modelo, número de série ou número do lote e data de fabricação. Salientamos que a data de fabricação pode não coincidir com a data de emissão da nota fiscal, portanto, recomendamos a consulta.

Uso inadequado, choques mecânicos que danifiquem o equipamento, manutenção e reparos feitos por pessoas não autorizadas; resultam na perda de garantia. Nestes casos, além dos custos de reparo, o custo de transporte também será repassado para o cliente.

A PHB está aberta para estabelecimento de condições de garantia diferentes das aqui citadas sob negociação com o cliente.

9) DIAGRAMA FUNCIONAL



10) TERMINOLOGIA

 $A \rightarrow Ampere;$

CC → Corrente Contínua;

dBA → Decibel Acústico;

dBm → miliwatts em decibéis (potência gerada pelo ruído medida pelo psofômetro);

 $h \rightarrow horas;$

 $Hz \rightarrow Hertz;$

 $IN \rightarrow Corrente Nominal;$

MTBF → Mean Time Between Failure;

 $ms \rightarrow milisegundos;$

 $mA \rightarrow miliampere;$

 $mV \rightarrow milivolts;$

 $mVpp \rightarrow Milivolt pico a pico;$

 $M\Omega \rightarrow Mega Ohms;$

 $s \rightarrow segundos;$

 $SB \rightarrow Sub$ Bastidor;

TDH → Taxa de Distorção Harmônica;

 $V \rightarrow Volts$;

Vcc → Volts em corrente contínua;